



Nieuw gesprek opzetten

- Neem de hoorn van de haak
- U hoort nu de kiestoon
- Toets het telefoonnummer in
- Druk op de knop 'kiezen'

Gebruikmaken van de speaker

- Handsfree bellen, toets het nummer in en druk op de speakertoets rechts op de telefoon


Gebruikmaken van de Headset

- Als de headset is aangesloten druk dan op de headset toets rechts op de telefoon om deze te activeren

Beantwoorden van een gesprek/ beëindigen/herhalen

- Met de handset de hoorn van het haakcontact halen
- Voor de speaker 'handen vrij' op de speakertoets drukken
- Voor de headset op de headsettoets drukken

- Een eventuele 2e gesprek wordt nu in het scherm getoond. Er staat dan 1/2 in de display door op de pijltjestoets te drukken kunt u het gesprek selecteren dan staat er 2/2
- Via de soft Keys kunt u met 'hervatten' het gesprek aannemen

- Wilt u terug naar het eerste gesprek ga dan naar 1/2 en druk dan op 'hervatten'
- Beëindigen van de gesprekken softkeys 'Annul.'
- Herhalen van de laatst gekozen nummers: druk op de herhaaltoets 

Het gesprek op mute (onderdrukken van het gesprek) zetten

- Tijdens het gesprek op de mutetoets drukken, er verschijnt ook een teken in het scherm
- Het gesprek wordt onderdrukt maar de bellende partij is nog wel te horen

In de wacht plaatsen van het gesprek

- Tijdens het gesprek bij de softkeys op wacht drukken. Beide gesprekken staan in de wacht. Druk op verder om het gesprek te vervolgen

Gesprek doorverbinden

- Zonder aankondiging doorverbinden: Druk tijdens het gesprek op de knop 'Doorv' op de softkey toets of de doorverbind toets. Toets het telefoonnummer in en druk op 'Doorv' of de hoorn op de haak leggen
- Met aankondiging doorverbinden: Druk tijdens het gesprek op de knop 'Doorv', toets het telefoonnummer in. Zodra er contact is, kan het gesprek worden aangekondigd. Om het gesprek door te verbinden de hoorn op de haak leggen of op de 'Doorv' toets drukken. Wilt u terug naar 'de eerste beller', druk dan op de pijltjestoetsen. In het display staan nu 2/2 gesprekken. Door op de onderste pijl te drukken kunt u wisselen tussen de twee gesprekken. Wel even uit de wacht halen door op 'verder' te drukken. Met 'Doorv.' worden de gesprekken aan elkaar doorverbonden.

Gesprekken doorschakelen bij (altijd/bezet/niet beantwoorden)

- Druk op Menu → Call Control[OK] → Doorschakelen bij de desbetreffende optie(s), wel een nummer invoeren bij bestemming

Conference Call

- Druk tijdens een gesprek op **Nieuw** (softkey) bel naar een andere partij(nummer) en dan kunt u op de softkey voor Conf. kiezen

Gesprekshistorie/Ringtones






















- Druk op de softkey 'Log' als u niet aan het bellen bent
- U kunt een geselecteerd nummer meteen terug bellen
- Loop door het menu met de pijlen en bepaal welk nummer u wilt opslaan
- Kies voor 'Optie' → Voeg toe aan telefoonboek en sla op
- Bij softkey lijsten kunt u het telefoonboek bekijken en gebruiken
- Ringtone aanpassen bij menu → Instellingen[OK] → Basic[OK] → Oproep melodieën

Handige tips bij wisselgesprekken Uitzetten wissel/gesprek

Druk op [menu] → [functies] → [OK] → [aankloppen] → [OK] Gebruik de navigatietoetsen om aankloppen in of uit te schakelen en sla deze op

Overzicht iconen en beschrijving

Item	Beschrijving
LCD Scherm	Geeft de volgende informatie weer in het scherm: Gesprekken/berichten en softkeys datum en tijd
Led lampje	Geeft de status van het toestel weer
Lijn toetsen	Worden naar wens geprogrammeerd met namen of telefoonnummers
Mute/Headset/Berichten/Redial toetsen	Onderdrukt de microfoon de bellende partij is nog wel hoorbaar/Aan-Uit zetten van de headset/Geeft berichten aan/Gekozen nummers worden getoond
Speaker toets	Handen vrij bellen of op de speaker zetten
Volume toets +/-	Past het volume aan van de hoorn/headset/luidspreker en het belsein
Toetsenbord	Biedt de cijfers, letters en speciale tekens in context-gevoelige toepassingen
Pijltoetsen, OK toets en X toets	Blader met de pijlen door de getoonde informatie/OK om te bevestigen en X om te annuleren
Softkeys	Label automatisch naar de identiteit van hun contextgevoelige

Icon	Description
	Network is unavailable
	Registered successfully
	Registered fail
	Registering
	Hands-free speakerphone mode
	Handset mode
	Headset mode
	Multi-lingual lowercase letters input mode
	Multi-lingual uppercase letters input mode
	Alphanumeric input mode
	Numeric input mode
	Voice Mail
	Text Message
	Auto Answer
	Do Not Disturb
	Call Hold
	Call Mute
	Ringer volume is 0
	Keypad Lock
	Received Calls
	Dialed Calls